

	<p>3. Прейде тем включить телефон</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Снимите заднюю крышку Подцепите пальцем заднюю крышку снизу устройства. 2. Вставьте карту памяти MicroSD Вставьте карту памяти MicroSD в гнездо позолоченными контактами вниз. 3. Вставьте первую microSIM-карту Вставьте первую microSIM-карту позолоченными контактами вниз. 4. Вставьте вторую microSIM-карту Вставьте вторую microSIM-карту позолоченными контактами вниз. 5. Установите на место заднюю крышку Осторожно нажмите на крышку до щелчка, чтобы ее зафиксировать. 6. Зарядите аккумуляторную батарею <p>Присоедините USB-кабель к адаптеру питания, подключите адаптер питания к сети переменного тока и вставьте microUSB разъем в соответствующее гнездо на корпусе телефона. Подождите, пока батарея не зарядится полностью. Отключите зарядное устройство от телефона. Отключите зарядное устройство от сети переменного тока. После выполнения этих действий вы будете готовы в первый раз включить ваш новый телефон.</p> <p>4. Начало работы Чтобы включить устройство, нажмите на кнопку включения. При первом включении телефона вам будет предложено настроить учетную запись Google. Вы можете пропустить любую часть настроек и сделать это в другое время.</p> <p>Примечание: для настройки учетных записей требуется подключение к Интернету.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выберите язык, который хотите использовать, и нажмите на кнопку «Начать». 2. Следуйте подсказкам на экране телефона, система предложит вам определить те или иные параметры, просмотреть учебные 	<p>Использование Wi-Fi</p> <p>Нажмите «ДОМОЙ» > «МЕНЮ», далее нажмите «Настройки телефона» > «Беспроводные сети». Выберите пункт «Wi-Fi». Для включения Wi-Fi в открывшемся окне, сверху дисплея, передвиньте флажок в положение «Вкл». Телефон произведет поиск доступных беспроводных сетей и покажет имена обнаруженных сетей Wi-Fi и их настройки безопасности. Если выбрать открытую сеть, то подключение к ней произойдет автоматически. Для подключения к защищенному протоколу WEP/WPA2, введите пароль, а затем нажмите «Подключить».</p> <p>Просмотр веб-страниц Используйте богатые возможности просмотра веб-сайтов в Интернете, такие как визуальные закладки и изменение масштаба при помощи жестов (сведение и разведение пальцев на экране). 1. В «Начальном экране» нажмите значок «Браузер». 2. В экране программы «Браузер» нажмите на поле URL сверху экрана. 3. С клавиатуры введите адрес веб-страницы. 4. Нажмите «Перейти». При просмотре веб-страницы можно при помощи жестов делать ее крупнее или мельче.</p>   <p>Увеличение Уменьшение</p> <p>Раздвиньте большой и указательный пальцы, чтобы сделать веб-страницу крупнее. Сдвиньте большой и указательный пальцы, чтобы сделать веб-страницу меньше.</p>	<p>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Используйте надлежащий внешний источник питания Источники питания данного устройства должны соответствовать электрическим параметрам, обозначенным на его этикетке. Если вы не уверены, какой тип источника питания требуется, то обратитесь за советом в авторизованный сервисный центр или в местную электрокомпанию. Если питание устройства осуществляется от аккумулятора или других источников, то внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к этому устройству. - Соблюдайте осторожность при обращении с аккумулятором Устройство содержит литий-ионный аккумулятор. Неправильное обращение с аккумулятором может привести к возгоранию или ожогу. Не пытайтесь извлекать, вскрывать аккумулятор или самостоятельно проводить его техническое обслуживание. Не разбирайте, не разламывайте, не прокалывайте, не замыкайте коротко внешние контакты и схемы, не подвергайте данное изделие воздействию огня или воды, а также температур выше 55°С. <p>ВНИМАНИЕ! При попытке извлечения, аккумулятор может взорваться. Для уменьшения риска возгорания или ожога запрещается разбирать аккумулятор, ломать его, пробывать в нем отверстия, коротко замыкать его внешние контакты или цепи, подвергать его воздействию температур выше 55°С или бросать в огонь или в воду.</p> <p>Особые меры предосторожности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Во избежание короткого замыкания держите телефон в сухом месте вдали от воды или каких-либо жидкостей. - Во избежание короткого замыкания во время работы держите устройство вдали от металлических предметов, чтобы они не касались аккумулятора или его контактов. - Телефон следует подключать только к устройствам, на которых нанесен логотип USB-IF, или которые сертифицированы, как отвечающие требованиям программы USB-IF. - Не применяйте поврежденные, деформированные, измененные цвет, перегреты, издающие неприятный запах аккумуляторы или аккумуляторы, на корпусе которых имеется ржавчина. - Всегда держите телефон в месте, недоступном для грудных и малолетних детей. - В случае утечки электролита из аккумулятора: <ul style="list-style-type: none"> * Избегайте попадания электролита на кожу или одежду. Если электролит все же попадет на кожу или одежду, то немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь к врачу за помощью. 	<p>Не пользуйтесь этим устройством после резкого перепада температуры. Если вы переносите это устройство из одного места в другое, где сильно отличается температура и/или влажность, то на устройстве или внутри него может конденсироваться влага. Во избежание повреждения устройства, прежде чем его использовать, сделайте достаточную паузу, чтобы влага испарилась.</p> <p>ЗАМЕЧАНИЕ: Если вы вносите устройство из места с низкой температурой в теплое помещение или из теплого помещения в более холодное, то перед включением питания устройства убедитесь, что его температура достигла температуры помещения.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Не вставляйте в устройство посторонние предметы - Не вставляйте никакие посторонние предметы в гнезда или другие отверстия корпуса устройства. Эти гнезда или отверстия предусмотрены для вентиляции. Их нельзя загромождать или закрывать. - Воздушные подушки безопасности - Не кладите телефон на пути раскрытия воздушных подушек безопасности или над ними. Прежде чем отправиться в путь, положите телефон в безопасное место в салоне автомобиля. - Приспособления для установки - Не ставьте это устройство на неустойчивый стол, тележку, подставку или кронштейн. При установке строго следуйте инструкциям изготовителя и используйте для установки только те приспособления, которые рекомендованы изготовителем. - Подключения следует проводить на устойчивой поверхности - Не кладите это устройство на неустойчивую поверхность. - Используйте устройство с одобренным оборудованием - Это устройство должно использоваться только с персональными компьютерами и дополнительными устройствами, обозначенными как подходящие для использования с вашим изделием. - Отрегулируйте громкость - Убавьте громкость, прежде чем использовать наушники или другие аудиоустройства. - Чистка - Перед чисткой данного изделия отключите его от розетки электропитания. - Не применяйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте слегка увлажненную ткань, но НИКОГДА не используйте воду для чистки ЖК-экрана. - Малолетние дети - Держите телефон и аксессуары к нему в местах, недоступных для малолетних детей, и не разрешайте им играть с телефоном и аксессуарами. Они могут пораниться или случайно повредить телефон. В телефоне есть мелкие детали с острыми краями; ребенок может извлечь такие детали и проглотить их или пораниться ими.
<p>Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку устройства марки Highscreen.</p> <p>Перед началом эксплуатации устройства настоятельно рекомендуем обратиться на сайт производителя www.highscreen.org и ознакомиться с актуальной версией руководства пользователя, информацией о поддерживаемых вашим устройством функциях, особенностях его работы и возможных дополнениях.</p> <p>Если у вас возникли вопросы связанные с эксплуатацией, комплектацией, техническими характеристиками устройства, рекомендуем обратиться в техническую поддержку http://support.highscreen.org/</p>	<p>пособия или настроить подключение к сети Wi-Fi. Для перехода к следующему экрану нажимайте «Далее» или «Пропустить».</p> <p>3. В экран «Настройка аккаунта Google» вам будет предложено создать новую учетную запись Google или войти в уже существующую. Вы можете вернуться к настройке учетной записи Google позже, нажав «Пропустить».</p> <p>4. В экран «Использовать данные о моем местоположении» отметьте необходимые пункты и нажмите «Далее».</p> <p>5. Если вы настроили учетную запись Google, то появится экран «Резервное копирование данных». Отметьте необходимые пункты и нажмите «Далее».</p> <p>6. Нажмите «Завершить настройку», чтобы открыть «Начальный экран».</p> <p>5. Интерфейс Android Познакомьтесь с мощными и в то же время простыми в использовании функциями, которые помогут вам индивидуально настроить телефон, чтобы всегда оставаться в связи.</p> <p>Начальный экран Начальный экран - это рабочее пространство, на котором можно добавлять необходимые ярлыки программ и виджеты.</p>  <p>Для перемещения по Начальному экрану, проведите пальцем справа налево или слева направо.</p> <p>Совет: в окне любой открытой программы можно нажать «ДОМОЙ» чтобы вернуться в «Начальный экран».</p> <p>«Начальный экран» не ограничивается видимыми размерами экрана. Чтобы разместить нужные элементы, прокрутите экран. Помимо «Начального экрана», есть еще 4 дополнительных экрана.</p>	<p>8. Поиск и установка приложений с Google Play™</p> <p>Google Play™ — это место, где можно найти новые приложения для вашего телефона. Выбирайте из широкого спектра бесплатных и платных приложений — от повышающих производительность до развлекательных.</p> <p>Если вы нашли нужное вам приложение, вы можете легко загрузить и установить его на ваш телефон несколькими нажатиями пальца. Чтобы получить доступ к службе Google Play, сначала необходимо подключиться к Интернету с помощью подключения для передачи данных или подключения по Wi-Fi телефона и войти в свою учетную запись Google.</p> <p>Использование Google Play™</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите иконку «Play Market». 2. Откройте Google Play™. 3. Выберите интересующую вас программу из каталога или воспользуйтесь поиском. 4. Нажмите «Установить» (для бесплатных приложений) или «Купить» (для платных приложений). На экране появится уведомление о том, что приложение будет требовать доступ к вашей персональной информации либо доступ к определенным функциям или настройкам вашего телефона. <p>Примечание: для покупки приложений требуется связать свою учетную запись Google с сервисом Google Checkout. Для этого на компьютер перейдите по адресу http://checkout.google.com.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Если вы согласны с данными условиями, нажмите «OK», чтобы начать загрузку и установку приложения. 6. Установленное приложение появится на экране программы, который доступен по нажатию на «Начальном экране». 	<p>Избегайте попадания электролита в глаза. Если электролит все же попадет в глаза, то НЕ ТРИТЕ их, а немедленно промойте чистой водой и обратитесь к врачу за помощью.</p> <p>* Соблюдайте особые меры предосторожности - держите протекающий аккумулятор вдали от огня во избежание возгорания или взрыва.</p> <p>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА</p> <p>Не используйте это изделие в условиях повышенной влажности или экстремальных температур. Не оставляйте это изделие в салоне автомобиля или в местах, где температура может превысить 55°С, например, на приборной панели автомобиля, подоконнике или за стеклом, куда в течение долгого времени падает прямой солнечный свет или ультрафиолетовое излучение. Это может повредить изделие, привести к перегреву аккумулятора или создать в автомобиле опасную ситуацию.</p> <p>БЕЗОПАСНОСТЬ НА БОРТУ САМОЛЕТА</p> <p>В связи с тем, что этот телефон может вызвать помехи в работе навигационной системы и бортовой сети самолета, его использование на борту самолета законодательно запрещено в большинстве стран. Если вы хотите использовать этот телефон на борту самолета, то обязательно включите в нем «Режим полета».</p> <p>ОГРАНИЧЕНИЯ МЕСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ</p> <p>Не используйте это устройство на бензоколонах и заправочных пунктах ГСМ, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы, или в потенциально взрывоопасной среде (пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов), а также в местах, в которых воздух содержит химические вещества или частицы (гранулы, пыль или металлическая пудра). Возникновение искр в таких средах может привести к взрыву или пожару и, в результате, к тяжелым повреждениям или даже смерти.</p> <p>ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ</p> <p>При нахождении в потенциально взрывоопасной среде или в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся материалы, данное устройство нужно отключать, а пользователь должен строго следовать всем предупреждениям и инструкциям. Возникновение искр в таких средах может привести к взрыву или пожару и, в результате, к телесным повреждениям или даже смерти. Запрещается использовать это устройство на автозаправочных станциях; пользователи должны соблюдать ограничения на использование радиопаратуры на складах горючего, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы. Места, в которых имеется опасность взрыва, часто, но не всегда, обозначены</p>	<p>Телесные повреждения из-за повторяющихся движений Чтобы свести к минимуму риск возникновения мышечной боли или травм из-за повторяющихся мелких быстрых движений при вводе текста или во время игр в телефоне: - Не сжимайте телефон в руке слишком сильно. - Нажимайте кнопки без усилий. <p>Используйте в телефоне специальные функции, которые сводят к минимуму количество нажатий кнопок (шаблоны сообщений, предвзятый ввод текста и т.д.). - Делайте частые паузы, чтобы потянуться и расслабиться. - Экстренные вызовы <p>Этот телефон, как любой беспроводной телефон, использует в работе радиосигналы, поэтому невозможно гарантировать устойчивую связь абсолютно во всех ситуациях. Следовательно, для экстренной связи никогда нельзя полагаться только на беспроводной телефон.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Работющие механизмы - Будьте особо внимательны к работающим механизмам, чтобы уменьшить риск несчастного случая. - Электростатический разряд - Не касайтесь металлических контактов microSIM-карты. - Громкий шум - Будьте осторожны, так как этот телефон может издавать громкий шум, способный повредить слух. <p>Информация Ассоциации мобильных телекоммуникаций и Интернета (Telecommunications & Internet Association, TIA) по технике безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кардиостимуляторы - Для предотвращения возможных помех в работе кардиостимулятора Ассоциация производителей медицинского оборудования рекомендует обеспечивать расстояние не менее 15 см между беспроводным телефоном и кардиостимулятором. Эти рекомендации совпадают с результатами независимых исследований и рекомендациями организации Wireless Technology Research, проводящей исследования беспроводных технологий. Люди, использующие кардиостимуляторы, должны: <ul style="list-style-type: none"> - ПОСТОЯННО держать телефон на расстоянии более 15 сантиметров от кардиостимулятора, когда телефон ВКЛЮЧЕН. - Не носить телефон в нагрудном кармане. - Прикладывая телефон к уху со стороны, противоположной той, где носится кардиостимулятор, чтобы свести к минимуму возможность возникновения помех. При возникновении любых подозрений о возникновении помех немедленно выключите телефон. - Слуховые аппараты - Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут вызывать помехи в работе слуховых аппаратов. В этом случае обратитесь за советом в сервисный центр или позвоните в службу работы с заказчиками, чтобы обсудить альтернативные варианты. - Другие медицинские устройства </p></p>
<p>Функции, характеристики, внешний вид, комплектация, порядок работы с устройством, руководство пользователя могут быть изменены производителем в связи с доработками, как самого устройства, так и его программного обеспечения без предварительного уведомления.</p>	<p>Пожалуйста, сначала внимательно прочтите приведенные здесь сведения</p> <p>ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С НЕЗАРЯЖЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ. НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ АККУМУЛЯТОР ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ТЕЛЕФОНА. ВАША ГАРАНТИЯ УТРАТИТ СИЛУ, ЕСЛИ ВЫ РАЗБЕРЕТЕ ИЛИ ПОПЫТАЕТЕСЬ РАЗОБРАТЬ УСТРОЙСТВО.</p> <p>ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ</p> <p>В некоторых странах запись телефонных разговоров преследуется по закону, поэтому собеседнику необходимо сообщить о факте записи разговора. При использовании функций записи телефонных переговоров соблюдайте соответствующие требования закона и правила, действующие в вашей стране.</p> <p>Ограничение ответственности за убытки</p> <p>В МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ СТЕПЕНИ КОМПАНИЯ NOVUS ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОСТАТОЧНЫХ УСЛОВИЯХ НЕ БУДУТ НЕСТИ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ВЫТЕКАЮЩИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНОВ О КОНТРАКТАХ ИЛИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ, ЗА ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ, СНИЖЕНИЕ ДОХОДА, ПОТЕРЮ РЕПУТАЦИИ, УПУЩЕННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, УТРАТУ ДАННЫХ И/ЛИ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ДОСТАВКОЙ, ВЫПОЛНЕНИЕМ ИЛИ НЕВЫПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ДАННЫХ И/ЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, МОЖНО ЛИ БЫЛО ПРЕДВИДЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКИХ УБЫТКОВ.</p> <p>*** ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ***</p> <p>Для большинства приложений в телефоне требуется постоянное подключение к Интернету. Настоятельно советуем оформить у вашего оператора связи подписку на услуги передачи данных по фиксированному тарифу.</p> <p>В противном случае за передачу данных через Интернет вам могут начислить очень большую плату. Настоятельно советуем перед началом работы с телефоном уточнить у вашего оператора связи тарифы на передачу данных.</p>	<p>9. Сообщения</p> <p>Настройте учетные записи электронной почты для личной переписки или для корреспонденции с работы. Если вы настроили учетную запись Google, то ваша почта доступна из приложения Gmail.</p> <p>Добавление учетной записи эл. почты</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В «Начальном экране» нажмите «Все программы» и затем нажмите «Email». 2. Появится экран «Настройка электронной почты». Введите адрес электронной почты и пароль. Нажмите «Далее». 3. Если в базе телефона нет типа учетной записи, которую вы хотите настроить, или адрес почтового сервера не может быть выявлен автоматически, система предложит вам выбрать тип учетной записи и настроить серверы вручную. 4. Введите название учетной записи и ваше имя, затем нажмите «Далее». 5. Нажмите «Готово» для завершения настройки учетной записи. <p>10. Социальные сети</p> <p>Для общения с друзьями используйте функции подключения к социальным сетям. Используйте магазин программ Google Market для загрузки таких приложений как Facebook, Twitter и других.</p> <p>11. Сброс установок</p> <p>Хотите все начать с «чистого листа»? Сброс до заводских настроек приводит к удалению всех данных, в том числе загруженных приложений, и восстановлению в телефоне исходного состояния - того, в каком он находился до первого включения.</p> <p>Важно! Перед сбросом установок телефона сделайте резервные копии хранящихся в нем ценных данных (контактов, сообщений и т.д.)</p> <p>Сброс установок телефона</p> <p>Зайдите в настройки телефона, далее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Восстановление и сброс» - «Сброс настроек» - «Сбросить настройки телефона» <p>12. Устранение неполадок</p> <p>В случае «зависания» телефона, проблем при выполнении программ или замедления работы выполните следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проверьте, достаточно ли свободного объема памяти в телефоне для выполнения программ. Чтобы проверить объем свободной памяти, нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройка > Память. - Удалите данные и очистите кэш приложений. Чтобы удалить данные и очистить кэш, нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройка > Приложения > Управление приложениями. Выберите приложение и нажмите Стереть данные или Очистить кэш. - Удалите сторонние приложения. Нажмите «ДОМОЙ» > «МЕНЮ», затем нажмите «Настройка» > «Приложения» > «Управление приложениями». 	<p>хорошо заметными и понятными предупреждающими знаками. В число таких взрывоопасных мест входят пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов, а также места, в которых воздух содержит химические вещества или частицы (гранулы, пыль или металлическая пудра).</p> <p>БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОРОГЕ</p> <p>Водителям автомобилей запрещено пользоваться мобильными телефонами в движении, кроме экстренных случаев. В некоторых странах, в качестве альтернативы, разрешается использовать телефонные гарнитуры.</p> <p>ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Аксессуары (принадлежности) - Используйте только разрешенные аксессуары. - Не подключайте к телефону несовместимые устройства или аксессуары. - Не касайтесь клемм аккумулятора и не допускайте соприкосновения с ними металлических предметов (монет, колец для ключей) во избежание короткого замыкания. - Подключение в автомобиле - Обратитесь за помощью к специалисту, чтобы подключить разъем от телефона к электросистеме автомобиля. - Неисправные и поврежденные устройства - Не пытайтесь разбирать телефон или аксессуары. - Обслуживание или ремонт телефона или аксессуаров разрешено проводить только специалистам. <p>Общие меры безопасности</p> <p>Ответственность за использование телефона и все последствия такого использования возлагается исключительно на вас. В местах, где использование телефонов запрещено, вы должны выключать свой телефон. Использование телефона регулируется мерами безопасности, призванными защитить пользователей и окружающую среду.</p> <p>Не подвергайте устройство излишнему физическому воздействию</p> <p>Не прикладывайте чрезмерных усилий, нажимая экран и коммуникатор, чтобы не повредить их, а перед тем как сесть, вынимайте коммуникатор из кармана брюк. Также советуем хранить коммуникатор в защитном футляре, а сенсорный экран нажимать только пальцем.</p> <p>Внешние, а также внутренние механические повреждения аппарата могут привести к отказу в гарантийном обслуживании</p> <ul style="list-style-type: none"> - Устройство нагревается после продолжительного использования - При использовании устройства в течение долгого времени, например, во время разговоров по телефону, во время зарядки аккумулятора или при просмотре веб-страниц устройство может нагреваться. В большинстве случаев это нормально и не свидетельствует о неполадке устройства. 	<p>Если вы используете какое-либо другое индивидуальное медицинское устройство, то проконсультируйтесь с производителем вашего устройства, чтобы узнать, насколько ли оно зашифровано от внешнего излучения РЧ-энергии. Ваш врач может помочь в получении этой информации.</p> <p>ВЫКЛЮЧАЙТЕ телефон, находясь в медицинских учреждениях, если в них вывешены соответствующие инструкции.</p> <p>В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему излучению РЧ-энергии.</p> <p>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HIGHSCREEN BOOST II SE</p> <p>QC: Android Дисплей: 5.0"; 1280x720, HD Процессор: Qualcomm 8228 (Quad-core@1.4GHz) Размер оперативной памяти: 2 GB Размер постоянной памяти: 8 GB Габариты: 68.6*140*9.8 мм (68.6*140*14.8 мм с батареей 6000 мА/ч) Вес: 151 г. (с батареей 3000 мА/ч); 203 г. (с батареей 6000 мА/ч) Аккумулятор: Li-Ion 3000 мА/ч + Li-Ion 6000 мА/ч Камера: 5 Мп + 13 Мп Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g/n FM-радио Bluetooth: 4.0+EDR+A2DP Слот расширения: microSD (совместимо с SDHC) Сети: GSM/GPRS/EDGE (900/1800 МГц); UMTS/HSPA (900/2100 МГц) Внутренняя антенна GPS и ГЛОНАСС Дополнительно: - Поддержка двух micro SIM-карт (Dual SIM Dual Standby) - G-сенсор - Датчик приближения - Датчик света</p> <p>Адрес завода изготовителя: 4F-2# Lianjiang Science & Industry Park, Dalang, Shenzhen, People's Republic of China</p>
<p>1. Содержимое коробки Внутри коробки вы найдете следующие предметы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Телефон - Проводная стереогарнитура с 3.5-мм штекером - Адаптер переменного тока - Аккумулятор 3000 мА/ч - Аккумулятор 6000 мА/ч - USB-кабель - Руководство пользователя - Гарантийный талон <p>2. Ваш смартфон Highscreen Boost II SE</p>  <p>3.5-мм гнездо аудиопорта Фронтальная камера и блок датчиков</p> <p>Регулятор громкости</p> <p>НАЗАД ДОМОЙ МЕНЮ</p>	<p>6. Контакты</p> <p>Занесите контактные сведения о ваших абонентах в приложение «Контакты». Все ваши контакты и сведения о них сгруппированы на удобном для просмотра экране.</p> <p>Добавление нового контакта в телефоне</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите на значок «Контакты» и нажмите иконку «Добавление нового контакта» в нижней части дисплея. 2. Введите сведения о контакте и нажмите «НАЗАД», чтобы скрыть экранную клавиатуру. 3. Нажмите «Готово», чтобы сохранить новый контакт. <p>Синхронизация с учетной записью Google</p> <p>Если вы настроили учетную запись Google при первом включении телефона, то можно синхронизировать контакты учетной записи с телефоном. Для настройки параметров синхронизации в «Начальном экране» нажмите «Настройки» > «Аккаунты и синхронизация» и выберите имя вашей учетной записи Google. Если вы еще не настроили учетную запись и хотите сделать это сейчас, нажмите «Добавить аккаунт» следуйте инструкциям на экране.</p> <p>7. Выход в Интернет</p> <p>Для выхода во всемирную Сеть используйте канал данных или подключение по Wi-Fi. Просматривайте веб-сайты, загружайте программы или игры, отправляйте и получайте сообщения электронной почты.</p> <p>Канал данных</p> <p>При первом включении телефона, если в него вставлена SIM-карта, в нем автоматически будет настроено подключение для передачи данных к сети вашего оператора мобильной связи. Если телефон не подключается к сети, то проверьте каковую сеть мобильной связи он использует и включен ли канал передачи данных.</p> <p>Проверка мобильной связи, используемой телефоном</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перейдите в «Настройки». 2. «Сеть» > «Мобильная сеть» > «Операторы связи» или «Точки доступа (APN)». <p>Проверьте правильность данных. Включите канал данных, установив флажок «Передача данных».</p>	<p>Если телефон не реагирует на нажатия, снимите заднюю крышку и извлеките на несколько секунд батарею</p> <ul style="list-style-type: none"> - Создайте резервные копии данных, хранящихся в телефоне, и затем выполните сброс установок. - На веб-сайте бренда HIGHSCREEN (www.highscreen.org) проверьте наличие обновлений и прочитайте полезные советы для вашего телефона. <p>Информация о правах на интеллектуальную собственность Android - товарный знак компании Google Inc. Важные сведения по охране здоровья и меры предосторожности</p> <p>При использовании этого устройства следует соблюдать описанные ниже меры предосторожности во избежание возможной судебной ответственности и причинения ущерба здоровью. Сохраняйте и соблюдайте все инструкции по технике безопасности и эксплуатации устройства. Соблюдайте все предупреждения, приведенные в инструкции по эксплуатации этого устройства.</p> <p>Для уменьшения риска получения телесных повреждений, поражения электрическим током, возгорания и повреждения оборудования соблюдайте следующие меры предосторожности.</p> <p>ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ</p> <p>Это устройство предназначено для использования при питании от специально предназначенного для него аккумулятора или источника питания. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.</p> <p>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ</p> <p>ВНИМАНИЕ!</p> <p>Подключение к оборудованию, заземленному на надлежащем образом, может привести к поражению электрическим током и повреждению телефона. Это устройство поставляется в комплекте с USB-кабелем для подключения к настольному компьютеру или ноутбуку. Обеспечьте надлежащее заземление компьютера, прежде чем подключать к нему ваше устройство. Шнур питания настольного компьютера или ноутбука имеет заземляющий проводник и заземляющую вилку. Вилку следует вставлять в сетевую розетку, смонтированную и заземленную в соответствии со всеми местными нормативами и правилами.</p> <p>Соблюдайте знаки обслуживания</p> <p>За исключением случаев, описанных в соответствующих разделах документации по эксплуатации или обслуживанию, не проводите обслуживание каких-либо устройств самостоятельно. Необходимое обслуживание внутренних компонентов этого устройства должно проводиться уполномоченным специалистом по техническому обслуживанию или уполномоченным сервисным центром.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Защита вашего телефона - Бережно обращайтесь с телефоном и аксессуарами к нему и держите их в чистом незапыленном месте. - Не подвергайте телефон и аксессуары к нему воздействию открытого огня или табачного дыма. - Не роняйте, не бросайте и не сгибайте телефон и аксессуары к нему. - Не проливайте жидкость на телефон и аксессуары к нему и не используйте их в условиях сырости или высокой влажности. - Не крадите телефон и аксессуары к нему. - Не чистите телефон и аксессуары к нему, используя агрессивные химикаты, очищающие растворители или аэрозоли. - Не пытайтесь разбирать телефон и аксессуары к нему, это разрешено только сервисным специалистам. - Не используйте телефон и аксессуары к нему в условиях экстремальных температур, то есть ниже - 20 и выше 55 градусов Цельсия. - Соблюдайте местные нормативы по утилизации электронных устройств. - Не носите телефон в заднем кармане брюк, чтобы не сломать его, когда садитесь. - Повреждения, требующие технического обслуживания - Отключите устройство от розетки электропитания и обратитесь к уполномоченному специалисту по техническому обслуживанию или в сервисный центр при возникновении следующих случаев: <ul style="list-style-type: none"> - На устройство пролита жидкость или внутрь попал посторонний предмет. - Устройство попало под дождь или в воду. - Устройство упало или повреждено. - Имеются заметные признаки перегрева. - Устройство не работает нормально при соблюдении инструкций по эксплуатации. 	<p>Соблюдайте знаки обслуживания</p> <p>За исключением случаев, описанных в соответствующих разделах документации по эксплуатации или обслуживанию, не проводите обслуживание каких-либо устройств самостоятельно. Необходимое обслуживание внутренних компонентов этого устройства должно проводиться уполномоченным специалистом по техническому обслуживанию или уполномоченным сервисным центром.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Защита вашего телефона - Бережно обращайтесь с телефоном и аксессуарами к нему и держите их в чистом незапыленном месте. - Не подвергайте телефон и аксессуары к нему воздействию открытого огня или табачного дыма. - Не роняйте, не бросайте и не сгибайте телефон и аксессуары к нему. - Не проливайте жидкость на телефон и аксессуары к нему и не используйте их в условиях сырости или высокой влажности. - Не крадите телефон и аксессуары к нему. - Не чистите телефон и аксессуары к нему, используя агрессивные химикаты, очищающие растворители или аэрозоли. - Не пытайтесь разбирать телефон и аксессуары к нему, это разрешено только сервисным специалистам. - Не используйте телефон и аксессуары к нему в условиях экстремальных температур, то есть ниже - 20 и выше 55 градусов Цельсия. - Соблюдайте местные нормативы по утилизации электронных устройств. - Не носите телефон в заднем кармане брюк, чтобы не сломать его, когда садитесь. - Повреждения, требующие технического обслуживания - Отключите устройство от розетки электропитания и обратитесь к уполномоченному специалисту по техническому обслуживанию или в сервисный центр при возникновении следующих случаев: <ul style="list-style-type: none"> - На устройство пролита жидкость или внутрь попал посторонний предмет. - Устройство попало под дождь или в воду. - Устройство упало или повреждено. - Имеются заметные признаки перегрева. - Устройство не работает нормально при соблюдении инструкций по эксплуатации. <p>Избегайте мест с повышенной влажностью</p> <p>Не пользуйтесь устройством в местах с повышенной влажностью.</p>	<p>Содержимое коробки</p> <p>Внутри коробки вы найдете следующие предметы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Телефон - Проводная стереогарнитура с 3.5-мм штекером - Адаптер переменного тока - Аккумулятор 3000 мА/ч - Аккумулятор 6000 мА/ч - USB-кабель - Руководство пользователя - Гарантийный талон <p>Ваш смартфон Highscreen Boost II SE</p>  <p>3.5-мм гнездо аудиопорта Фронтальная камера и блок датчиков</p> <p>Регулятор громкости</p> <p>НАЗАД ДОМОЙ МЕНЮ</p>

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.